

Uitstelschaar uit- en inbouwen

Uitbouwen

- Uitsteldak omhoog zetten, voorste bedplaat en beide matrassen uit de wagen nemen.
- Uitsteldak aan achterkant ondersteunen.

⇨ - Zeskantbouten -pijlen- eruit schroeven en uitzetschaar -1- uitnemen.

Aanwijzing:

Plaats van eventuele vulringen -2- markeren.

Inbouwen

- Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde, waarbij de uitzetscharen eerst aan het uitsteldak en vervolgens aan het dak van de wagen moeten worden vastgeschroefd.

